


Модель: RW115



Инструкция по эксплуатации

Ходунки детские

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



Меры безопасности

Для безопасности вашего малыша внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните её. Ребёнок может пострадать, если вы не будете следовать рекомендациям производителя. Перед использованием ходунков удалите всю пластиковую упаковку и уберите её от детей.

- Данная модель предназначена для детей, умеющих сидеть самостоятельно в возрасте от 6 до 15 месяцев весом до 12 кг.
- Данная модель ходунков предназначена для пользования на короткие промежутки времени. В ходе эксплуатации ноги ребёнка должны касаться поверхности пола.

Перед началом эксплуатации убедитесь, что детали ходунков не были повреждены во время транспортировки. Регулярно проверяйте состояние изделия на предмет поломок и дефектов. При их обнаружении немедленно прекратите использование товара.

- Сборка ходунков должна производиться только взрослыми. Пожалуйста, следуйте всем указаниям инструкции для обеспечения правильности процесса сборки.

- Использование ходунков на лестницах крайне опасно. Поэтому перед использованием исключите возможность попадания ребёнка в ходунках на лестницу или порог.

- Ребёнок может передвигаться в ходунках намного быстрее, чем вы ожидаете. Следите за скоростью перемещения ходунков.

- Используйте ходунки только на ровной устойчивой поверхности, избегая эксплуатации вблизи лестниц, бассейнов, на уклонах.

- Не оставляйте вашего малыша в ходунках без присмотра. Всегда держите его в поле зрения.

Не используйте ходунки вблизи обогревателей, плит и других источников тепла и открытого огня. Берегите изделие от попадания на него горячих жидкостей, а также держите ребёнка на расстоянии от электроприборов и других источников опасности.

- Не допускайте столкновений малыша в ходунках со стеклянными дверями, окнами или мебелью
- Не используйте запчасти, отличные от тех, которые рекомендованы.

Уход

- Чистка пластиковых деталей осуществляется с помощью влажной тряпки.
- Металлические детали всегда протирайте насухо во избежание образования ржавчины.
- Тканевый чехол стирайте в машине в холодной воде, используя деликатный режим. Не используйте отбеливатель, сушите при низкой температуре.



Комплектация



Использование




Шаг 1: Поднять столик.

Для начала, поднимите столик на необходимую высоту. Убедитесь в том, что крепления надежно зафиксированы.

Шаг 2: Опустить столик.

Для начала зафиксируйте основание. После этого потяните за рычаг, который находится под столиком. Далее опустите ходунки до необходимого уровня и верните рычаг в положение блокировки. (Для того, что сложить ходунки, также используйте рычаг регулирования).



Шаг 3: Установка музыкальной панели.

Откройте отсек для батареек на музыкальной панели. Вставьте 2 батарейки типа AA и убедитесь, что полярность соблюдена правильно. Поместите музыкальную панель в специальное углубление в передней части ходунков.

Использование батареек

- Строго следуйте инструкции по использованию батареек, в противном случае может произойти уменьшение срока службы батареек, их протекание или повреждение.
- Храните батарейки вдали от детей.
- Не смешивайте старые и новые батарейки.
- Не смешивайте щелочные, обычные или аккумуляторные батарейки.
- Используйте батарейки только рекомендованного типа.
- Помещайте батарейки в отсек в соответствии с их полярностью.
- Не замыкайте клеммы.
- Не храните батарейки в местах с высокой вероятностью повышения температуры (чердак, гараж, автомобиль).
- Всегда вынимайте разряженные батарейки из изделия.
- Не пытайтесь перезарядить одноразовые батарейки.
- При использовании аккумуляторных батареек необходимо извлечь их перед зарядкой.
- Производите зарядку аккумуляторных батареек только в присутствии взрослых.
- Не используйте щелочные аккумуляторные батарейки в зарядном устройстве для никель-металл-гидридных аккумуляторных батареек.
- Всегда правильно утилизируйте батарейки.



Гарантийный талон

Гарантийный талон _____

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа мазагина.


Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасности изделия.

Отметка о продаже

Изделие _____ Модель _____

Гарантийный срок _____ Срок службы _____



Дата покупки _____

Ф.И.О продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___» _____ 202__г. Подпись _____

Условия гарантийного обслуживания

1. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
2. Информация о гарантиях распространяется на территории России.
3. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
4. Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный не уполномоченными на это лицом;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Предназначено для детей от 6 месяцев до 15 месяцев.
Изготовлено из металла с элементами и деталями
из пластмассы, текстильных материалов.
Срок службы 3 года.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Ходунки детские RW115
Изготовитель: ANHUI FULAI IMP. EXP. CO., LTD Qixing Industrial Park of Chengguan Town, Shucheng County, Anhui Province, China, Китай
Импортер: ООО «РАНТ трейд» 129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд» 129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 01.2022
Возрастная группа: 6-15 месяцев.
Состав: металл, пластик, ткань полиэстер.
Произведено в Китае.

